

Agrandir	Ctrl + Roulette ou Ctrl + Plus (num.)
Diminuer	Ctrl + Roulette ou Ctrl + Moins (num.)
Positif / négatif	Ctrl + 0 (pavé num.)
Agrandis. act./désact.	CTRL gauche + Entrée (pavé num.)
Elocution act./désact.	Ctrl + 0
Changer la voix	Ctrl + Point
Lire plus vite	Ctrl + Maj + =
Lire moins vite	Ctrl + Maj + -
Ecran partagé act./désact.	Alt + Entrée
Tourner écran partagé	Ctrl + 7 (fenêtre caméra)
Basculer caméra/bureau	Verr. Maj + bouton du milieu de la souris

Pour lire des textes longs



Avec la fonction lecture vous pouvez démarrer la lecture du mot dessous la flèche de la souris. Ca fait la lecture des documents, pages internet et emails vite et simple.

Démarrez la lecture à partir du pointeur	Bouton du milieu de la souris
Démarrer/arrêter document	Plus (pavé num)
Pause	Espace
Naviguer	Flèche haut / bas
Arrêter	Ctrl

Pavé numérique

Le pavé numérique est désactivé par défaut. Les touches d'accès les plus utilisées porte la mention « Pavé num. », cela signifie qu'elle se trouve sur le pavé numérique, le bloc de touches généralement situé à droite sur votre clavier. Pour activer ou désactiver le pavé numérique vous appuyez le bouton « Num Lock » ou « Verr Num ».

KOBA Vision
De Oude Hoeven 6
3971 Leopoldsburg

011 51 70 80
info@kobavision.be
www.kobavision.be

